

# RAYMOND WEIL

GENEVE

**RAYMOND WEIL S.A.**  
Avenue Eugène-Lance 36-38  
P.O. Box 1569  
1211 Geneva 26  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 22 884 00 55  
Fax: +41 (0) 22 884 00 50



**GENERAL INFORMATION**  
info@raymond-weil.ch

**AFTER SALES SERVICE**  
customer-service@raymond-weil.ch

**WEBSITE**  
www.raymondweil.com

## 使用細則

### 石英錶



#### 引言

**祝**賀您新近選購了一款著名的RAYMOND WEIL腕錶。該系列腕錶是鐘錶大師們對腕錶全心投入的精心設計和對極品品質不歇追求的結晶，它也代表了本品牌自創建以來的品質象徵。

您的RAYMOND WEIL配備一款高品質石英機芯，並具有鬧鐘功能。石英機芯的最大優點在於計時的高精確度。

為保證您的RAYMOND WEIL腕錶能長期完美地運作，請您仔細閱讀本說明書中的使用建議以及國際保用證明書中的說明。

#### 調校日期和設定時間



- 1 正常位置（原位）
- 2 迅速調校日期
- 3 設定時間

RAYMOND WEIL的某些款式腕錶配有旋入式錶冠。設定時間或調校日期之前，需先將錶冠旋鬆，將其拉出並朝反時針方向轉動。這時錶冠將由一個彈簧鬆開。所有設定和調校完成之後，輕輕地按下錶冠，同時朝順時針方向轉動，再輕輕地旋緊，以確保腕錶的防水性能。

#### 調校日期

（僅適用於有日期顯示的腕錶）

若要迅速調校日期，將錶冠拉出至位置2。然後按腕錶款式的不同，將錶冠向前或向後轉動，直到日期在顯示窗中顯現。每當時針通過午夜12時，日期將會更換。在此操作時，您的腕錶仍會繼續運行，不需要重新設定時間。

腕錶的日期不可在晚上10時至凌晨2時之間調校。腕錶的自動換日機械裝置會在這段時間啟動，在這段時間調校日期會損壞機芯。

調校完成之後，必須將錶冠推回至位置1，以確保腕錶的防水性能。

#### 設定時間

調校時間時，將錶冠拉出至位置3，並將之向前或向後轉動，直至指針正確地指向要設定的時間。

設定完成之後，必須將錶冠推回至位置1，以便指針重新開始運行，並確保腕錶的防水性能。

#### 建議

您的RAYMOND WEIL腕錶的動能由電池供應。電池的平均使用壽命約為3年。為延長電池的使用壽命，我們建議您若一段時間不戴時，將錶冠拉出至位置3。

RAYMOND WEIL的某些款式腕錶配備電池快用器（E.O.L.）指示器。這些款式腕錶的秒針若每4秒跳動一次時，表示電池已快用罄，必須盡快更換，以避免機芯受損。

用罄的電池需交由RAYMOND WEIL授權的經銷商為您更換。